

ORVO II

芯折れした時の残芯の取り除き方




<A> をしっかりつかみ、ネジを回して本体から取り外します。




<B> の斜線部分をつかんで、ネジを回して本体から取り外します。



取り外すときは **<B>**→**<C>** の順か、**<B><C>** 一緒の状態でも取り外せます。



<B><C> を一緒に取り外したときは、**<B>** と **<C>** を分けていただき、
最後に **<C>** から残芯を取り除きます。




何度かノックをして、つまりを取り除いてください。

取り外したパーツの取り付け方




<B> に **<C>** を差し込み **<B><C>** としてください。




<B><C> の状態のまま本体にセットし、斜線部分をつかんでネジを締めて
取り付けてください。
次に **<A>** を **<B><C>** に被せ、ネジを締めて本体に取り付ければ完了です。


芯の補充のしかた



<E> のノックキャップ、**<D>** の消しゴムを取り外し、新しい替え芯を入れます。



<D> の消しゴム、**<E>** のノックキャップの順に本体に差し込みます。



芯が出るまで **<E>** のノックキャップをノックをして、芯が出たら完了です。