
Flicta - Basic ／ Standard


ボールペン替芯交換方法

ボールペン替芯は、KAYOU+4C芯 油性ボールペン0.5mm「4C-B5」をご使用ください。


①下軸を回し、取り外します。




②交換する中芯をまっすぐ引き抜きます。



③新しい替芯(4C-B5)を本体の筒に
まっすぐ差し込みます。
※ノックをした状態にすると差し込み
しやすくなります。




④下軸を回し、元に戻します。




シャープペンシル替芯補充方法


①下軸を回し、取り外します。



②シャープ機構部をまっすぐ引き抜き、
図のようにシャープ芯を本体の筒に
補充します。



③シャープ機構部を本体の筒にまっすぐ
差し込みます。
※ノックをした状態にすると差し込みし
やすくなります。



④下軸を回し、元に戻します。

